CONJUNT	Access	oris Estructura			
CODI DOCUMENT	SIGMA-MM08	DATA DOCUMENT	OPERARIS	1	18/01/2018
VERSIÓ DOCUMENT	v04	CONTACTE	TEMPS	Т	E. Pallarés

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		4x DIN934 M5 Collar el suport de la bobina a la estructura					
10		2x Spool suport	Repetir a l'altre costat de la màquina	Clau got 8mm	-	-	t1
		6x DIN934 M3	Collar les esquadres a la estructura col·locant el insert de femella cap a la part superior			Collar cable de terra entre la femella i l'esquadra	
20		6x Square 90	Repetir a l'altre costat de la màquina	Clau got 5,5mm -			t2



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		4x DIN934 M3	Collar les esquadres a la estructura col·locant el insert de femella cap a la part superior				
30		2x Square 90		Clau got 5,5mm	-	-	t3
		2x Square 60	Repetir a l'altre costat de la màquina				
40		4x DIN934 M3	Collar els Y idler tensioners a la estructura	Clau got 5,5mm	-	-	t4
		2x Y idler Tensioner	Repetir a l'altre costat de la màquina				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
50		2x Idler spacer	Col·locar l'idler spacer als inserts de la estructura amb l'orientació tal i com mostra la imatge	Clau allen 2,5mm -		t5	
		2x Y Axis idler	Fer-ho per tots dos costats				
60			Donar 1 volta als cargols (1)				
	4x DIN912 M3x10	Collar el y Axis idler a l'estructura sense apretar els cargols (2)	Clau allen 2,5mm	-	-	t6	
			Fer-ho per tots dos costats				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
70	12x DIN934	12x DIN934 M3	Collar el separador a l'estructura	Clau got 5,5mm	-	-	t7
			Fer-ho per tots dos costats				
	R	2x DIN934 M2,5	Introduir els separadors de plàstic als inserts de la estructura			Assegurar-se de la correcta orientació del botó de l'endstop	
80		1x Endstop Spacer	Introduir l'Endstop Y com es mostra al figura, boto cap amunt	Clau got 5mm	-		t8
		1x Endstop Y	Collar les femelles per assegurar-ho tot				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		2x DIN913 M4x10			-	Cargolar presoners a mateixa alçada desde l'inferior	t10
90		belt tensor fins que que enrasats amb la cara superior.		Clau allen 2mm			
	R					<i>y</i>	
100		2x DIN934 M3	Collar les femelles per assegurar el belt tensor.	Clau got 5,5mm	-	-	t11



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		1x Transmission bar	Substituir tots els presoners dels pulleys				
110		2x GT2 Pulley 8mm Bore 6mm	Introduir la Transmission Bar pel costat esquerra, sense arribar a l'extrem contrari	-	-	Assegurar-se de l'orientació de les politges, que indica	t11
		4. CT3 Dallan	Desde l'interior de la màquina introduir:			la imatge:	
		1x GT2 Pulley 8mm Bore 12mm	Pulley 6mm d'ample, Pulley 12 mm d'ample i Pulley 6mm d'ample				
120		2x Y belt	Desde l'interior de la màquina introduir els 3 belts, quedant la curta al mig	-	-	-	t12
		1x Y Main belt	Encaixar barra a l'allotjament del Bearing Pillow Block				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
130	R	-	Collar el passador del dos costats per fixar la barra de transmissió, tal i com indica la fletxa vermella	Clau allen 1,5mm	-	-	t13
140		1x Y stepper holder 3x DIN912 M3x8	Orientar el cables del motor cap endarrere, on estan les pestanyes del Y Stepper Holder	Clau allen 2,5mm	-	Assegurar posició de la Y Stepper Holder i la sortida dels cables	t14
		1x NEMA 17 47mm					



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS	
	FIXACARGOLS	1x GT2 Pulley 8mm Bore 12mm	Introduir el pulley el més endins possible de l'eix, però assegurant-se que no toca el cos del motor					
150		2x DIN 913 M3x3	Usar fixacargols i collar el pulley amb els presoners, amb un d'ells contra la cara plana del motor	Clau allen 1,5mm	-	-	t15	
160	160	2x DIN934 M3	Introduir Main Belt al Pulley i posicionar el conjunt	Clau got 5,5mm	-	-	t16	
			Introduir les femelles, però no apretar-les.					



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
			Donar 3 voltes als passadors del Y Belt Tensioner				
170		-	Comprovar la tensió de la corretja i apretar les femelles	Clau allen 2mm	-	-	t17
		6x DIN912 M3x6	ATENCIÓ!! VIGILAR QUE ELS PATÍ NO SURTI DE LA GUIA. SI SURT, APARTAR CONJUNT PER POSTERIOR REVISIÓ				
180		2x Y guide	Collar els cargols per fixar la Y guide	Clau allen 2,5mm	-	-	t18
			Fer-ho a tots dos costats				

